

TOKACHI NOKI

ポテト プランター

PNF-2T
PK-2FT

高能率播種機
1時間に
30~40a可能!

共通の特徴

●独自の施肥機構

底円盤繰り出し式です。
傾斜地でも平均に蒔けて施肥効率が
高く経済性も抜群です。

●簡単ギア交換

株間を変えたいときにギアの付け替えに
工具を使わないのでラクラク!

●フミフミローラー装着

※フミフミローラーの効果は裏面に記載



※PNF-2Tにカッティング装置は付きません。

PNF-2T



高能率が生んだ作業の省力化

PNF-2T 独自の機構

■タイヤ上下レバー

タイヤを上下機能でフレームを低くして、種イモの転がりを少なくできます。このため株間がきれい、成育も順調にすもます。(PNF-2Tのみ)



■ポケット円盤傾斜レバー

レバーで円盤の傾斜を調整することで、種イモの動きを良くできます。
(PNF-2Tのみ)



PK-2FT

カッティング装置

■自動種イモ切断播種装置

ポテトプランター本体に装着することにより中粒の全粒イモ(60~170g)を自動的に2つに切断し、交互にそして所定の株間を保ちながら播種していきます。

- 種イモの手きりの作業が大幅に軽減される。
- 切断と同時に播種されるので発芽、成育が良い。
- 作業者の作業が楽になる。
- 作業能力が大幅にアップ。

大切な人と大切な農業環境のために

十勝農機株式会社

販売/日農機株式会社

TOKACHI NOKI

ポテト プランター

PV-2FT
PV-4FT

JAGA ジャガジャガ [PVシリーズ]



PV-2FT



PV-4FT

採種専用型としての特徴

- 本機は株間の乱れが少なくなるよう、種イモを地面ギリギリの低い位置から落下させています。このため、株間も揃い採取種子の播種だけでなく、加工イモや生食イモの播種にも併用できます。
- タイミング装置により、株間の塊茎欠株間隔も揃えることができます。これにより、病気株の検査や抜き取りの作業がしやすく、かつ正確に行うことが可能です。

- 種子の播種は横送りL型バケット・コンベア方式です。コンベアは1畦分が39個のバケットで構成され、13個に1個が欠株用ピン付きです。これは[四つ切り・3塊茎]、[三つ切り・4塊茎] [二つ切り・6塊茎]とし、それぞれ12ヶ植付けされ1ヶの欠株とするためです。
- 株間の変更はスプロケット交換方式で、1ヶ所だけで済みます。

熟練の足業を再現、発芽に差がでるフミフミ効果 **ここに差がでる【フミフミ効果】**

フミフミローラー®

フミフミローラーを付けると、**ここが良い**

- 施肥 ●種子・播種
- 種子踏み ●均一な覆土 ●鎮圧

■仕様 (※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。本機の色は印刷条件などで実際と異なる事があります。)

形式	規格	全長 mm	全巾 mm	全高 mm	重量 kg	装着方法	駆動方法	畦巾 cm	※株間 cm	肥料容量 kg	種子容量 kg	施肥量 10a当り	作業速度 km/h	作業能率 a/h	所要馬力 kw	補助人員 名
PV-2FT	2畦	1.630	1.900	1.460	270	3点装着	本機車輪	66~75	21~36	145	180	40~400kg	3~4	20~30	25以上	2
PV-4FT	4畦	1.760	3.130	1.610	620	3点装着	本機車輪	66~75	21~36	290	360	40~400kg	3~4	40~50	40以上	4
PNF-2T	2畦	1.700	1.810	1.420	250	3点装着	本機車輪	66~75	21~36	73kg×2 146	90kg×2 180	40~400kg	3~4	30~40	30以上	1~2
P-2FT	2畦	1.900	1.810	1.420	240	3点装着	本機車輪	66~75	21~36	72.5kg×2 145	110kg×2 220	40~400kg	3~4	30~40	30以上	1~2

(注) 施肥量は肥料の種類により変わることがあります。※別売のギア使用時も含む

- 本機種は仕様及び外観は改良のため変更することがあります。
- 本機の色は印刷の関係で実際と異なることもあります。

大切な人と大切な農業環境のために

製造 **十勝農機株式会社**

〒080-0038 北海道芽室町西工業団地 ☎0155-62-2421

http://www.tokachinoki.co.jp potato@tokachinoki.co.jp

販売 **日農機株式会社**
 美幌支店 / ☎01527-3-5171
 小清水営業所 / ☎0152-62-3704
 倶知安営業所 / ☎0136-22-4435
 本社 / 河東郡音更町C工業団地 ☎0166-92-2411
 美瑛営業所 / ☎01238-7-3550
 三川営業所 / ☎01238-7-3550

▲安全に関するご注意

●正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱い説明書を必ずお読み下さい。