


BS



2畦




BS中央フタ付 2,4畦



BSサイドフタ付 4畦 標準

施肥補助タンク



施肥補助タンクB 4畦



施肥補助タンクC 2畦

ハシゴステップ



後方ステップ用ハシゴ

ダブルマーカ




ダブルマーカ 4畦



ダブルマーカ 4畦

ダブルマーカ 4畦

センターマーカ



センターマーカ 2畦



サドルシート 2,4畦



サドルシート 2,4畦



鎮圧ゴムローラー 2,4畦



センターマーカ 2畦




センターマーカ 2畦

流れ防止フレーム



流れ防止フレーム 4畦



流れ防止フレーム 4畦

流れ防止フレーム 4畦

深耕爪取付金具



深耕爪取付金具 4畦



深耕爪取付金具 4畦

TOKACHI NOKI IPA-2 / IPA-4

十勝農機株式会社

〒082-0038 北海道河西郡芽室町西8条8丁目2番地

☎0155-62-2421 FAX0155-62-5650

https://tokachinoki.co.jp potato@tokachinoki.co.jp

販売/

日農機株式会社

本社/北海道河東郡音更町

字音更西2線17番地

☎0155-45-4555

美幌営業所/☎0152-73-5171

小清水営業所/☎0152-62-3704

俱知安営業所/☎0136-22-4435

美瑛営業所/☎0166-92-2411

三川営業所/☎0123-87-3550

一体化種子補助タンク



一体化種子補助タンク オフセットタイプ 2.4畦



一体化種子増枠 オフセットタイプ 4畦



一体化種子補助タンク 標準タイプ 2.4畦



一体化種子増枠 標準タイプ 4畦

ステップ




後方ステップ 4畦

ハシゴ



後方ステップ用ハシゴ

●前方サイドステップIPA-2



IPA-2・IPA-4関係 オプション部品

●後方サイドステップ IPA-2



●後方サイドステップ IPA-4

